

ZIPTUBE
standaard
blauw*

Technische datasheet



Productinformatie	
Materiaal:	Polyestergarenavoering, dubbelzijdige PVC-coating, vuilafstotende afwerking, standaardkleur blauw, zwarte binnenkant.
Rits:	Kunststof spiraalritssluiting, 6,5 mm, deelbaar, Metaaldeelinrichting, legering: GD-Zn Al 4 Cu 1, schuif DA met automatische vergrendeling, legering: GD-Zn AL 4 Cu 1/roestvrij staal, gelakt. Stoffenband: polyester 16 mm.
Stiksel	polyester, dtex sterkte 750(3)
Gebruiksaanwijzing:	Open de rits helemaal, plaats de kabel(s) erin, sluit de rits.
Productverzorging (sterilisatie in een autoclaaf is niet toegestaan)	
Oppervlaktedesinfectie:	<p>Oppervlaktedesinfectiemiddelen op basis van alcohol als spray of reinigingsdoeken zoals Gungs Propano® AF, Terralin® liquid, esteer® desinfectiedoeken.</p> <p>Oppervlaktedesinfectiemiddelen zonder alcohol worden niet aanbevolen, omdat er na verloop van tijd verkleuringen kunnen ontstaan.</p>
Wasvoorschrift:	tot 40 graden met in de handel verkrijgbare wasmiddelen voor delicate stoffen.
<p>*Let op: Autoclaafsterilisatie is niet toegestaan. Houd er rekening mee dat dit gegevensblad uitsluitend van toepassing is op onze producten met blauw dragermateriaal. Vanwege de uiteenlopende toepassingen van onze producten raden wij aan dat gebruikers tests uitvoeren voordat ze worden toegepast.</p> <p>Het bedrijf ZIPTUBE doet er alles aan om producten van de hoogste kwaliteit te produceren. Hiervoor gebruikt het alleen hoogwaardige materialen. Wij vragen u er echter rekening mee te houden dat deze textielhulpmiddelen een beperkte levensduur kunnen hebben vanwege de veeleisende toepassing, reiniging en desinfectie.</p>	

ZiPTUBE light (grijs, wit en zwart*)

Technische datasheet



Productinformatie	
Materiaal:	Polyestergarenavoering, dubbelzijdige PVC-coating, 430 gr/m2, vuilafstotende afwerking, standaardkleur grijs.
Rits:	Kunststof spiraalrits, 4 mm, deelbaar, PVC-deelbaarheidsapparaat, schuif DA met automatische vergrendeling. Legering: GD-Zn AL 4 Cu 1/roestvrij staal, gelakt. Stoffenband: polyester 12 mm.
Stiksel	polyester, dtex sterkte 750(3).
Gebruiksaanwijzing:	Open de rits helemaal, plaats de kabel(s) erin, sluit de rits.
Productverzorging (sterilisatie in een autoclaaf is niet toegestaan)	
Oppervlaktedesinfectie:	Oppervlaktedesinfectiemiddelen op basis van alcohol als spray of reinigingsdoekjes zoals Gungs Propano ® AF, Terralin ® liquid, esteer ® desinfectiedoekjes Oppervlaktedesinfectiemiddelen zonder alcohol worden niet aanbevolen, aangezien er na verloop van tijd verkleuringen kunnen ontstaan.
Wasvoorschrift:	tot 60 graden met in de handel verkrijgbare wasmiddelen voor delicate stoffen.
<p>*Let op: Autoclaafsterilisatie is niet toegestaan. Dit gegevensblad geldt uitsluitend voor onze producten met grijs, wit en zwart dragermateriaal. Vanwege de uiteenlopende toepassingen van onze producten raden wij aan dat gebruikers tests uitvoeren voordat ze worden toegepast.</p> <p>Het bedrijf ZiPTUBE doet er alles aan om producten van de hoogste kwaliteit te produceren. Hiervoor gebruikt het alleen hoogwaardige materialen. Wij vragen u er echter rekening mee te houden dat deze textielhulpmiddelen een beperkte levensduur kunnen hebben vanwege de veeleisende toepassing, reiniging en desinfectie.</p>	